# РУКОВОДСТВО

# Интерфейс USB HART Viator<sup>®</sup> HM-MT-USB-010031



# **FEPPERL+FUCHS**

На всю поставляемую продукцию распространяются требования следующего документа в его последней редакции: Общие условия поставки продукции и оказания услуг электротехнической промышленности, выпущенные Центральной Ассоциацией электрической промышленности (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEI) e.V.) в самой последней редакции, включая дополнительные положения: «Расширенные условия сохранения прав собственности»



## Содержание

1.0	Безо	пасность	5
1.	1 B	ведение	5
	1.1.1	Содержание	5
	1.1.2	Целевая группа, персонал	5
	1.1.3	Используемые обозначения	6
	1.1.4 проча	Соответствующие законодательные нормы, стандарты, директи	вы и 6
	1.1.5	Декларация соответствия	6
2.0	Общі	ие сведения	7
3.0	Соот	ветствие директивам	8
4.0	Техн	ические спецификации	8
4.	1 K	онтакты разъема USB	8
5.0	Нача	ло работы	9
5.	1 T	ребования к аппаратному и программному обеспечению	9
5.2	2 П	роверка комплекта поставки интерфейса USB HART Viator®	9
5.	3 П	одключение к полевому устройству HART	10
5.4	4 P	ежим энергосбережения: «режим ожидания» и «спящий режим»	10
6.0	Устан	новка сервисных программ и драйверов Viator	11
7.0	Серв	исная программа ViatorCheckBT™	15
7.	1 0	бщие сведения	15
7.2	2 У	становка ViatorCheckBT	15
	7.2.1	Системные требования для использования с ОС Windows	15
	7.2.2	Установка	15
	7.2.3	Удаление ViatorCheckBT	15
7.	3И	спользование ViatorCheckBT	16
	7.3.1	Список активных СОМ-портов	17
	7.3.1	1 Обновление списка портов	17
	7.3.1	2 Выбор порта	17
	7.3.1	3 СОМ-порт HART	17
	7.3.1	4 Мастер портов	18
	7.3.2	Список устройств HART	20
	7.3.3	Информация об устройстве/модеме HART	21
	7.3.4	Показания первостепенной переменной устройства HART	24
	7.3.5	Сообщение о состоянии	25
	7.3.6	Выход из ViatorCheckBT	25
7.4	4 ¢	ильтр обмена данными последовательного порта Viator	25

# **EPPPERL+FUCHS**

7.4.1	Общие сведения	25
7.4.2	Установка	25
7.4.3	Использование VSPCF	26
7.4.4	Журнал сообщений	27
7.4.5	Вкладки с информацией о данных HART	27
7.4.6	Окно журнала данных порта приложения	27
7.4.7	Окно журнала данных СОМ-порта Windows	27
7.4.8	Окно настроек порта и сообщений	27
7.4.9	Просмотр активности данных HART	
7.4.10	Журнал связи HART	28
7.4.11	Меню VSPCF	29
7.4.12	Запускать при запуске системы	29
7.4.13	Задержка буферизации	29
7.4.14	Закрытие VSPCF	29
8.0 Регистр	ационная форма заказчика	
9.0 Огранич	ченная гарантия	31



## 1. Безопасность

## 1.1 Введение

#### 1.1.1 Содержание

Настоящий документ содержит информацию, которая необходима для эксплуатации изделия на всех соответствующих этапах его жизненного цикла. Эти этапы выглядят следующим образом:

- Идентификация изделия
- Доставка, транспортировка и хранение
- Монтаж и установка
- Ввод в эксплуатацию и эксплуатация
- Техническое обслуживание и ремонт
- Устранение неполадок
- Демонтаж
- Утилизация



#### Предупреждение!

Несоблюдение этих инструкций может привести к нарушению требований техники безопасности и неисправности оборудования.



#### Обратите внимание!

Для получения полной информации об изделии см. руководство по эксплуатации и дополнительную документацию на сайте www.pepperl-fuchs.com.

Комплект документации состоит из следующих частей:

- Данный документ
- Руководство по эксплуатации
- Техническая спецификация

Кроме того, следующие части могут относиться к документации, если применимо:

- Декларация соответствия ЕС
- Сертификаты
- Схемы управления
- Дополнительные документы

#### 1.1.2 Целевая группа, персонал

Ответственность за планирование, монтаж, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, обслуживание и демонтаж установки несет эксплуатирующая организация. В соответствии IEC/EN 60079-14, а также другими стандартами, только надлежащим образом подготовленный и квалифицированный персонал допускается к выполнению монтажа, к пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу изделия. Следует соблюдать нормы национального законодательства и другие нормативы, которые обладают преимущественной силой над положениями IEC/EN 60079-14. Персонал должен ознакомиться с руководством по эксплуатации, а также с дополнительной документацией, и усвоить содержание этих документов.



## 1.1.3 Используемые обозначения

Настоящий документ содержит обозначения, используемые для идентификации предупреждающих и информационных сообщений.

#### Предупреждения

Предупреждения указывают на опасность, связанную с выполняемыми действиями. Важно соблюдать эти предупреждения для обеспечения личной безопасности и предотвращения материального ущерба. В зависимости от уровня, используется следующая иерархия предупреждений в порядке убывания опасности:



#### Опасно!

Этот обозначение указывает на неизбежную опасность. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травме или смерти.



#### Предупреждение!

Это обозначение указывает на возможную неисправность или опасность. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмам или серьезному материальному ущербу.



#### Внимание!

Это обозначение указывает на возможную неисправность. Несоблюдение может привести к нарушению работы устройства и любых подключенных систем и установок, или привести к их полному отказу.

#### Информационные обозначения



#### Обратите внимание!

Это обозначение используется для привлечения внимания к информации.



#### Действие

Это обозначение указывает на абзац с инструкциями. Предлагается выполнить определенное действие или последовательность действий.

#### 1.1.4

# Соответствующие законодательные нормы, стандарты, директивы и прочая документация

Должны соблюдаться законы, стандарты или директивы, относящиеся к использованию устройств по их назначению. В отношении опасных зон необходимо соблюдать Директиву 1999/92/EC.

Листы технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты типовых испытаний Европейского образца и схемы управления (если таковые имеются) являются неотъемлемой частью настоящего руководства. Эта информация представлена на вебсайте www.pepperl-fuchs.com.

В связи с постоянными пересмотрами в документацию вносятся изменения. Рекомендуется обращаться только к самой последней версии, доступной на сайте www.pepperl-fuchs.com.

#### 1.1.5 Декларация соответствия

Все изделия разработаны и изготовлены с соблюдением действующих европейских стандартов и руководств.





#### Обратите внимание!

Декларация соответствия включена в эти инструкции и доступна по запросу у производителя или на сайте www.pepperl-fuchs.com.

## 2. Общие сведения

Интерфейс USB HART Viator<sup>®</sup> позволяет устанавливать связь с полевыми устройствами HART с помощью персонального компьютера, USB-порта компьютера и программного обеспечения для обмена данными HART.

Интерфейс работает с низким расходом электроэнергии, он изолирован и полностью совместим с HART. Питание на него подается от порта USB, внешний источник питания не требуется. Для работы интерфейса необходим ток всего 30 мA с питанием от USB, что соответствует возможностям любого ПК. Интерфейс соответствует стандарту USB 2.0. Программный драйвер интерфейса USB HART Viator имеется на установочном компактдиске и на сайте Pepperl+Fuchs, и обеспечивает связь между портом USB и программным обеспечением связи HART посредством создания виртуального порта связи.

Интерфейс заключен в небольшой прочный поликарбонатный корпус, пригодный для использования в промышленных условиях. Он подключается к компьютеру посредством короткого встроенного кабеля с разъемом типа USB А. Интерфейс подключается к полевым устройствам встроенным кабелем длиной 6 футов с двумя испытательными зажимами.

Последняя версия этого документа доступна на сайте www.pepperl-fuchs.com.



## 3. Соответствие директивам

Европа	
Директива 2014/30/ЕС	EN 61326-1:2013
Директива 2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012

## 4. Технические спецификации

Питание	
Входной ток	30 мА, 5 В
Питание	Питание от порта USB, внешний источник питания не
	требуется
Интерфейс	
Тип интерфейса	Порт USB
Выход	
Сигнал	0,5 ± 0,1 Vpp трапецеидальный сигнал при 1200/2200 Гц, 24 В пост. тока при 40 мА к устройству
Гальваническая развязка	
Выход/интерфейс	1500 В ПОСТ. Т.
Системные требования	
Операционная система	Windows⊚ 98, 2000, ХР 32-бит, Vista 32-бит, Windows⊚ 7
	32- и 64-бит, а также Windows 10
Условия окружающей среды	
Рабочая температура	-20 50 °C (-4 122 °F)
Температура хранения	-20 60 °C (-4 140 °F)
Относительная влажность	0 95 % без образования конденсата
Конструкционные характеристики	
Класс защиты	IP20
Подключение	Соединитель USB (тип А), красный и черный
	испытательные зажимы
Материал	Поликарбонат
Размеры	75 мм х 33 мм х 15 мм
Длина кабеля	1,8 м, двухжильный, с двумя испытательными зажимами,
	кабель 15,2 см, с одним разъемом USB тип А

## 4.1 Контакты разъема USB

	Номер контакта	Описание
Данные D+	3	Дифференциальная полная скорость USB-данных на частоте 12 МГц, нормально высокий
Данные D-	2	Дифференциальная полная скорость USB-данных на частоте 12 МГц, нормально низкий
VBUS	1	5 B
ЗАЗЕМЛЕНИЕ	4	Заземление



## 5. Начало работы

## 5.1 Требования к аппаратному и программному обеспечению

- Интерфейс USB HART Viator®, HM-MT-USB-010031
- Компьютер с одним или несколькими USB-портами
- Операционная система Windows∘:
  - Windows XP
  - Windows Vista
  - Windows 7
  - Windows 8
  - Windows 10
- Установочный компакт-диск Viator с программным драйвером Viator, сервисными программами и документацией
- Прикладное программное обеспечение НАRT для связи с полевыми устройствами HART



## Обратите внимание!

Программное обеспечение связи HART должно быть выполнено с возможностью распознавания виртуальных СОМ-портов. Приложения для DOS и Windows NT не распознают виртуальные COM-порты USB и поэтому не поддерживаются.

## 5.2 Проверка комплекта поставки интерфейса USB HART Viator®

В комплект поставки интерфейса входит:

- Интерфейс USB HART Viator®
- Установочный компакт-диск Viator

В случае отсутствия или повреждения какой-либо позиции следует обратиться в компанию Pepperl+Fuchs.



## 5.3 Подключение к полевому устройству HART

Интерфейс оснащен встроенным USB-кабелем со штекером типа A для подключения к компьютеру, а также встроенным кабелем длиной 6 футов с двумя испытательными зажимами.

Подключение интерфейса к сети HART выполнено с трансформаторной развязкой и не зависит от полярности. Трансформаторная развязка позволят подключать интерфейс через нагрузочный резистор или через устройство HART. «Независимость от полярности» означает, что испытательный зажим может присоединяться к любой стороне устройства HART или нагрузочного резистора.





Подключение испытательных зажимов:

- через полевое устройство HART или
- через нагрузочный резистор.

# А Вни

Внимание!

Не подключать интерфейс Viator к источнику питания. Это не позволит установить связь с полевым устройством HART.

## 5.4 Режим энергосбережения: «режим ожидания» и «спящий режим»

Драйвер интерфейса USB Viator поддерживает все режимы энергосбережения переносного компьютера. Однако в случае прерывания работы программного обеспечения связи HART в режиме ожидания или спящем режиме может потребоваться перезапуск программного обеспечения связи HART для продолжения обмена данными HART.



## 6.

## Установка сервисных программ и драйверов Viator

## Обратите внимание!

Установить сервисные программы и драйверы до подключения Viator.



ñ

Загрузка и установка сервисных программ и драйверов возможна с сайта www.pepperlfuchs.com.

- 1. Ввести код типа изделия Viator (**HM-MT-USB-010031**) в поле поиска по ключевым словам в правом верхнем углу главной страницы Pepperl+Fuchs.
- 2. Выбрать соответствующую страницу продукта из результатов поиска.
- Загрузить программу-установщик со страницы продукта Viator на вкладке «software» (программное обеспечение).
- 4. Открыть папку «ViatorCheckBT», двойным нажатием левой кнопки мыши выбрать файл **setup.exe**, чтобы запустить процесс установки.



#### Обратите внимание!

Во время установки появляются экраны с подсказками об установке документации, испытательных утилит и установке программного обеспечения связи HART. Установка всей документации и сервисных программ не обязательна. Для правильной работы требуются только драйверы Viator.

5. Открывается предварительный экран. Нажать кнопку «Next» (Далее) >



6. На следующем экране отображается лицензионное соглашение с конечным пользователем:





- 7. Далее предлагается выбор интерфейса HART для установки.
- Выбрать пункт «USB-модем»
- Нажать кнопку «Next» (Далее) >

岃 MACTek VIATOR Utility	
MACTek ViatorCheckBT	5
Please select the configurations which you are installing:	
<ul> <li>Serial Modem</li> <li>USB Modem</li> <li>BT Modem</li> </ul>	
Cancel Cancel	Next >

8. В следующем окне выполняется выбор папки, в которую будет устанавливаться файл сервисной программы.

MACTek VIATOR Utility		
Select Installation Fo	older	
The installer will install MACTek VIA To install in this folder, click "Next".	TOR Utility to the following folder. To install to a different folder, ente	er it below or click "Browse".
Eolder: C:\Program Files\MACTek VIAT	OR Utility\	Browse
		Disk Cost
Install MACTek VIATOR Utility fo © Everyone © Just me	r yourself, or for anyone who uses	this computer:
	Cancel	Back Next >

9. После выбора папки установки система предлагает начать установку. Для подтверждения установки нажать кнопку «**Next» (Далее) >** 





10. Запускается процесс установки сервисной программы:

週 MACTek VIATOR Utility	
Installing MACTek VIATOR Utility	
MACTek VIATOR Utility is being installed.	
Please wait	
Cancel	ack Next>

11. После завершения установки отображается отчет и информация о файле сервисной программы.

Чтобы продолжить, нажать кнопку «Next» (Далее) >

MACTek VIATOR Utility	- D -X
MACTek VIATOR Utility	Information
	<b>^</b>
MACTek(R) VIATOR(R) H Instructions	HART(R) Interface Installation
(c) Copyright MACTek rights reserved.	Corporation, 2002-2014. All
Revision 3.1 Release	e Date June 2014
VIATORCheckBT.exe Re VSPCF.exe Re	avision 3.1.5269 avision 3.1.3269
	Cancel < Back Next>

12. Установка завершена.



Для выхода нажать кнопку «Close» (Закрыть)

1 MACTek VIATOR Utility				- <b>D</b> X
Installation Complete				
MACTek VIATOR Utility has been successf	ully installed.			
Click "Close" to exit.				
Please use Windows Update to check for a	ny critical up	dates to the	NET Framev	rork.
	Cancel		Back	Close



## 7. Сервисная программа ViatorCheckBT™

## 7.1 Общие сведения

ViatorCheckBT - это диагностическая сервисная программа, которая может использоваться с семейством интерфейсов Viator. ViatorCheckBT обеспечивает простой способ проверки соединений HART между ПК, интерфейсом Viator и полевым устройством. ViatorCheckBT также обеспечивает возможность настройки Bluetooth-интерфейса Viator Bluetooth Interface.

## 7.2 Установка ViatorCheckBT

#### 7.2.1 Системные требования для использования с ОС Windows

Поддерживаемые операционные системы:

- OC Microsoft Windows Vista
- OC Microsoft Windows XP (рекомендуется SP2)
- OC Microsoft Windows Server 2003

Для установки программы требуется Microsoft .NET Framework 2.0.

#### 7.2.2 Установка

Войти в систему с правами доступа администратора для установки ViatorCheckBT.

- 1. Загрузить установочный файл Viator на сайте www.pepperl-fuchs.com.
- 2. Запустите программу-установщик с помощью загруженного исполнительного файла.
- 3. Нажать кнопку «Install ViatorCheckBT» (Установить ViatorCheckBT).
- 4. Следовать инструкциям на экране.
- 5. В процессе установки устанавливается программное обеспечение com0com. В ОС ХР при этом появляется оповещение «Found New Hardware Wizard» (Найден мастер нового оборудования). Выбрать пункт «install the software automatically» (Автоматическая установка). Если система предлагает опцию поиска в сети, следует отказаться от нее.

#### 7.2.3 Удаление ViatorCheckBT

При удалении удаления ViatorCheckBT программа-деинсталятор удаляет com0com. Нажать «**Next» (Далее)** для перехода к следующему шагу и удалить все компоненты com0com.



## 7.3 Использование ViatorCheckBT

Для начала работы с программной ViatorCheckBT выбрать Start  $\rightarrow$  Programs  $\rightarrow$  VIATOR files for MACTek  $\rightarrow$  Utilities  $\rightarrow$  VIATORCheckBT (Пуск  $\rightarrow$  Программы  $\rightarrow$  Файлы VIATOR для MACTek  $\rightarrow$  Сервисные программы  $\rightarrow$  VIATORCheckBT).

#### Обратите внимание!

ñ

Если интерфейс Bluetooth Viator Interface не может установить соединение, выключить интерфейс Viator и снова включить его. См. главу 7 с инструкций по установке связи.

Приложение ViatorCheckBT состоит из 5 разделов, показанных на снимке экрана ниже:

- 1. Список активных СОМ-портов
- 2. Список устройств HART
- 3. НАRT, распределение портов, информация о модеме BT
- 4. Показания первостепенной переменной
- 5. Строка сообщений о состоянии Viator\





## 7.3.1 Список активных СОМ-портов

В списке активных СОМ-портов отображаются все активные СОМ-порты в системе, а также некоторая описательная информацию об установленном СОМ-порте (например, USB или Bluetooth) и его настройке на соответствующий СОМ-порт HART. Для СОМ-портов Bluetooth также отображает имя устройства Bluetooth, если оно может быть определено. В списке по умолчанию отображаются только порты COM1-4, USB-модемы Viator и все Bluetooth-модемы Viator.

Win Com I	Port	Description	HART Com Port
COM1	Communic	ations Serial Po	ort
COM4	MACTekVi	ator9B9B	COM6
Dis:	able Port M	apping	Update Port List
Disa	able Port M	appin <u>c</u>	Update Fort List

#### 7.3.1.1 Обновление списка портов

Опции «Show All Ports» (Показать все порты) и «Show BT» (Показать BT) позволяют отображать все порты с/без портов ВТ. При выборе настройки «Show All Ports» (Показать все порты) автоматически выбирается опция «Show BT» (Показать BT), а при отключении опции «Show BT» (Показать BT) с включенной опцией «Show All Ports» (Показать все порты) отображаются только последовательные порты и порты USB. При нажатии кнопки «Update Port List» (Обновить список портов) выполняется сканирование новых модемов и обновление списка в зависимости от выбранного порта.

#### 7.3.1.2 Выбор порта

При выборе COM-порта предпринимается попытка открыть его. Если предыдущий COMпорт уже был открыт в ViatorCheckBT, он будет закрыт. Если COM-порт не может быть открыт, отображается сообщение об ошибке:



После выбора и открытия COM-порта становятся доступными области «HART Device List» (Список устройств HART) и «HART and Modem Information» (Информация о HART и модеме).

## 7.3.1.3 СОМ-порт HART



После запуска ViatorCheckBT выполняет поиск Bluetooth-модемов Viator. Если они обнаружены, то в программе отображается действительный порт модема к доступному COM-порту HART. Использовать COM-порт HART при указании порта для приложения HART. Если распределение портов не требуется, следует выбрать опцию «**Disable Port Mapping**» (**Отключить распределение портов)** перед выходом из программы, чтобы запретить запуск программы «Viator Serial Port Communication Filter» (VSPCF) и распределение портов этой программой. Порты Bluetooth-модема Viator следует распределять, чтобы добиться более высоких эксплуатационных параметров. Это очень важно для некоторых приложений HART в



случае работы с Bluetooth-модемом.

#### 7.3.1.4 Мастер портов

Мастер портов - это пошаговая процедура для создания распределяемого порта. Выбрать «Start Port Wizard» (Запустить Мастер портов) под кнопкой «Update Port List» (Обновить список портов), чтобы пройти через ряд окон с описанием шагов настройки распределения. На первом экране, как показано ниже, возможно полное отключение распределения. Чтобы продолжить работу с Мастером, нажать «Proceed» (Продолжить).

🔜 StartWizard	
BT Modem Port Assig Power on BT Mod	Inment Wizard
This is a step by step procedure to s on your BT Modem and press Proce not want to map any modems throug Disable Port Mapping below and pre	setup a BT Modem. Turn sed to continue. If you do gh VSPCF check the ess Proceed.
🔲 Disable Port Ma	apping
Proceed	Cancel

На следующем экране выбирается Bluetooth-модем для настройки. Если ВТ-модем не отображается в списке, выбрать опцию «Show all BT Devices» (Показать все BTустройства) для повторного сканирования. Может потребоваться перезагрузка модема, чтобы он отобразился в списке. После выбора порта модема, и если возникает сложность в определении конкретного модема среди других модемов, может потребоваться нажатие кнопки «Identify Modem» (Определить модем). Продолжительное постоянное мигание с интервалом в 1 секунду поможет в определении выбранного модема.



🛃 StartWizard	
BT Modem Port As Select BT	signment Wizard Modem
The following modems were found. S setup and press Proceed. If the setia with the one on the front of your BT N Modem on the port selected the LED flash once a second to help identify the BT Modem, check the Show all BT D cycle power on the modem.	Select the BT Modem you wish to al number is listed you can match it Modem label. If there is a BT on the face of the modem should he modem. If you don't see your Pevices to re-scan all BT Ports or
BT Devices	
COM4 MACTekViator9B9B	Proceed
	Cancel
	Show all BT Devices
Identify Modem	
Select a BT Device	.4

После выбора Bluetooth-модема HART следующим шагом является выбор порта для подключения модема. Это фактический порт, который будет использоваться HART-приложением для связи через модем. Необходимо выбрать порт, который может быть распознан приложением. Если порт отображается со статусом "(используется)", не выбирать этот порт, за исключением случаев абсолютной уверенности, что ни одно другое устройство не работает на этом порте. Если этот порт зарезервирован другим ВТ-модемом или единицей оборудования, то для этого порта невозможно использовать распределение.



## PEPPERL+FUCHS

На последнем экране выполняется подтверждение выбора распределения. Фактическое распределение не будет выполняться, пока программа ViatorCheckBT не будет закрыта, а VSPCF не будет запущен на этом порте.

n Port Assignment W Verify Port Mapping	izard
ntified. Verify the information below T Mocem.	then pess Proceed
MACTekViator9B9B	COM6
	Port Assignment W Verify Port Mapping ntified. Verify the information below T Mocem. Description MACTekViator9B9B

## 7.3.2 Список устройств HART

В списке устройств HART отображаются все обнаруженные устройства HART после выполнения проверки. Предусмотрено два типа проверок, доступных для выполнения: «Check HART Device 0» (Проверить устройство HART 0) и «Check All HART Devices» (Проверьте все устройства HART).

ag	Device Type	

- «Проверить устройство HART 0» проверка и отображение HARTустройства только на адресе опроса 0.
- «Проверить все устройства HART» проверка и отображение всех устройств HART на адресах опроса с 0 по 15.

После завершения проверки выбирается первая запись в списке; с этого устройства будет получена дополнительная информация HART и показана в области информации HART и модема.

Если обнаружено более одного устройства, активное устройство выбирается посредством выбора записи в списке. Когда выбрано новое устройство, дополнительная информация HART извлекается из этого устройства и отображается в области информации HART и модема. После проверки устройства HART на вкладке "Информация HART" отображается информация об активном устройстве, например идентификатор производителя, идентификатор устройства и название тега.



#### 7.3.3 Информация об устройстве/модеме HART

На вкладках информационной области HART и Bluetooth отображается дополнительная информация об активном устройстве HART. Вкладка информации о Bluetooth будет отображаться только в том случае, если выбран Bluetooth-модем Viator.

Вкладка информации о портах позволяет включать или выключать распределение портов для выбранного устройства и выбирать порт среди доступных СОМ-портов для распределения для COM-порта приложения HART. При включении распределение отображается в области «Active Com Ports» (Активные COM-порты). Если порт отображается со статусом «in use» (используется), это означает, что на этом порте ранее было назначено устройство. В случае абсолютной уверенности, что на этом порте в данный момент не назначено устройство, и в случае необходимости использования одного из портов ниже для приложений, которые могут работать только с портами COM1-8, то при двойном нажатии левой кнопки мыши на этом порте его статус меняется на «free» (свободный). После чего возможно назначение распределения на этот порт посредством выбора и нажатия кнопки «**Аррly» (Применить)**.

HART® Application Com P	ort
Available Com Ports	Мар
COM1 (in use) COM2 COM3 (in use) COM4	🗹 On
COM5 (mapped) COM6 COM7	
COM8	Apply



Если выбран модем Bluetooth, на вкладке «Bluetooth» отображается экран основных настроек интерфейса Viator. На этом экране отображается текущая версия прошивки и индикатор заряда батареи интерфейса Viator.

Port	HART	Bluetooth	
Status Firm Vers C	Advand ware sion: M Pate: Ju	CTek BT V0.15 un 19 2007 12:01:07	
- Batte	ery W		Full

При нажатии кнопки «Advanced» (Дополнительно) открываются дополнительные настройки, которые могут использоваться с Bluetooth-модемом HART Viator.

## Обратите внимание!

ñ

Время бездействия определяется как время, прошедшее с момента получения или передачи последнего сообщения HART.

⊃ort HA	RT Blue	tooth 📃	
Status Ad	dvanced		
Inactivi	ty Timers –		
Tim	ne to Sleep	0	minutes
Time to	o Power Off	0	minutes
		Apply	
Squaw	/k Mode		
Off	🔾 On	E Factory Defaults	Power Cff



Время до перехода в спящий режим: Время бездействия (в минутах), после истечения которого происходит отключение интерфейса Viator и переход в спящий режим (это способствует продлению срока службы батареи). В спящем режиме возможно восстановление соединения с интерфейсом Viator на ПК. Если для этого параметра установлено значение 0, функция отключается. Чтобы изменить этот параметр, ввести новое значение и нажать кнопку «Apply» (Применить).

Время до выключения: Время бездействия (в минутах), по истечении которого интерфейс Viator полностью отключается. После выключения требуется нажатие кнопки, чтобы снова включить интерфейс Viator. Если для этого параметра установлено значение 0, функция отключается. Чтобы изменить этот параметр, ввести новое значение и нажать кнопку «Apply» (Применить).

Режим ответчика: Выбрать «On» (Вкл.), чтобы включить режим ответчика; выбрать «Off» (Выкл.)", чтобы выключить режим ответчика. Режим ответчика - это способ идентифицировать интерфейс Viator. Если он включен, то на нем отображается характерная последовательность мигания светодиода. Это функция очень полезна при использовании нескольких интерфейсов Viator.

**Заводские настройки**: Эта кнопка используется для сброса интерфейса Viator на заводские настройки по умолчанию. При сбросе на заводские настройки по умолчанию также выполняется сброс ряда настроек подключения Bluetooth, и это длится от 20 до 30 секунд. Во ходе выполнения индикатор на интерфейсе Viator медленно включается и выключается до завершения процесса. При этом закрываются СОМ-порты.

При выборе этого пункта отображается следующее указание:

Restore	Factory Defaults.
	Resetting the modem will take about 30 seconds to complete. The VIATOR Modem settings will return to their factory defaults, and the current settings will be lost. Are you sure you want to reset the modem?
	Yes No
	<b>Выключение питания</b> : При нажатии этой кнопки выключается интерфейс Viator и закрывается СОМ-порт. После выключения требуется нажатие кнопки, чтобы снова включить интерфейс Viator.

При выборе этого пункта отображается следующее указание:

Power (	off
1	Turning the VIATOR Modem power off will require that the, modem will need to be manually turned back on again and will require physical access to the modem. Are you sure you want to turn the modem power off? Yes No



#### 7.3.4 Показания первостепенной переменной устройства HART

После выбора устройства HART в списке устройств HART возможно считывание первостепенной переменной для активного устройства. В нижней правой части этой области отображаются пределы первостепенной переменной HART для активного устройства.

Read Primary Variable
PV Limits
PV Limits Units Pa
PV Limits Units Pa Upper 98066 5
PV Limits Units Pa Upper 98066.5 Lower -98066.5

Считывание первостепенной переменной: При нажатии на эту кнопку выполняется считывание первостепенной переменной с интервалом 1-2 секунды с активного устройства НАRT и отображение ее в соответствующем окне. После нажатия кнопка меняется на кнопку «Cancel» (Отмена), которая используется для отмены считывания первостепенной переменной.



PEPPERL+FUCHS

#### 7.3.5 Сообщение о состоянии

В этой строке отображается информация о состоянии текущей операции, такой как открытие COM-порта или чтение первостепенной переменной.

Checking for HART device 0 on COM6

#### 7.3.6 Выход из ViatorCheckBT

При выходе из ViatorCheckBT все порты, отображаемые как распределяемые в окне активных СОМ-портов, распределяются, если опция «**Disable Port Mapping**» (**Отключить распределение портов**) не выбрана. Такое распределение портов приведет к запуску программы VSPCF для каждого распределяемого порта. Когда эта функция активна, программа VSPCF отображается на панели задач. Каждый раз при запуске ViatorCheckBT распределение этих портов будет прекращаться до тех пор, пока не будет завершена работа ViatorCheckBT. Возможно включение/выключение отображения каждого отдельного порта, и все распределения могут быть выключены при выборе команды «**Disable Port Марріпg»** (**Отключить распределение портов**) в активном окне СОМ-портов.

Если распределение включено, отображается окно распределения СОМ-порта. На нем показано, какой порт должен использоваться приложением HART (COM-порт HART) и с каким модемом он связан (Win Com Port). Если существуют другие порты, которые могли быть распределены ранее и которые больше не требуются, они могут быть выбраны и удалены. В случае конфликта портов, он отображается на этом окне, конфликтующий порт может быть удален. После нажатия кнопки «**Exit»** (**Выход**) на этом экране выполняется настройка портов и запускается VSPCF для каждого порта в списке.

🖌 COM Port Mappi	ng	
The following p Please use the HART® (	orts have been Com Fort instead	mapped. d of the Win Com Port.
HART <sup>®</sup> Com Port	Win Com Port	
COM2 instead	of COM7	Delete Entry Print
		Exi

## 7.4 Фильтр обмена данными последовательного порта Viator

#### 7.4.1 Общие сведения

Фильтр обмена данными последовательного порта Viator (VSPCF) - это диагностическая сервисная программа, которая используется вместе с сервисной программой ViatorCheckBT. Она показывает распределение порта связи для порта связи HART на виртуальный порт связи ПК.

#### 7.4.2 Установка

VSPCF устанавливается как компонент сервисной программы ViatorCheckBT. См. главу 10.2



## 7.4.3 Использование VSPCF

VSPCF запускается после выхода из программы ViatorCheckBT, когда COM-порт Windows распределяется в ViatorCheckBT на COM-порт HART. Если выбрана опция «**Disable Port Mapping» (Отключить распределение портов)**, то при завершении работы программы ViatorCheckBT запуск VSPCF не происходит. ViatorCheckBT сканирует Bluetooth-модемы Viator и, в случае обнаружения, распределяет фактический порт модема на доступный COM-порт HART. Использовать **COM-порт HART** при указании порта для приложения HART. Запуск VSPCF выполняется после выхода из программы ViatorCheckBT. Перезапуск VSPCF после перезагрузки из папки «Автозагрузка».

Когда VSPCF работает, пиктограмма VSPCF отображается в нижнем правом углу панели задач ПК. При наведении указателя мыши на пиктограмму VSPCF отображается быстрое состояние распределяемого порта или состояние приложения. При нажатии правой кнопки мыши на пиктограмме VSPCF открывается меню VSPCF. При двойном нажатии левой кнопки мыши открывается следующий экран:

Mactek® Measurement & Control Technologies Message Log	HART Com Port: COM6 Win Com Port: COM4 Log to File Show Messages	General Stats Char holdback Win Com Port Er Buffer Chars Device Type:	7 nabled 8 MACTek B	T Modem	•	_
15:00:28:522 - Port activity log 15:00:31.610 - Opened Win Com Port COM4 15:00:31.616 - Opened port COM6 15:00:31.621 - Delay Buffering Enabled		Betries	0			<
		10000				(

Окно журнала VSPCF состоит из 4 разделов, показанных на снимке экрана, приведенном выше.

1. Журнал сообщений

2.

- Вкладки с информацией о данных HART
  - а. «General» (Общие) общая информация об устройстве
  - b. «Stats» (Статистика) информация о количестве пакетов и байтов на порте и кнопка сброса статистики
- 3. Окно журнала данных порта приложения
- 4. Окно журнала данных СОМ-порта Windows
- 5. Окно настроек порта и сообщений



#### 7.4.4 Журнал сообщений

В этом разделе показан журнал системной информации о приложении и портах связи, а также сокращенный журнал сообщений между портом связи ПК и портом связи HART. При включении опции «Log to File» (Записать в файл) журнал сохраняется в папку сервисных программ со всем трафиком данных, показанным в объединенных окнах.

## 7.4.5 Вкладки с информацией о данных HART

На вкладке «Общие» отображается состояние порта модема, тип модема и некоторые настройки виртуальных портов.

На вкладке «Статистика» отображается информация о количестве мастер-пакетов, блоках пакетов и количестве байтов в интерфейсе. Пакеты и байты приложения берутся из данных, отправляемых приложением через VSPCF. «Модем», «Блок» и «Байты» - это данные, которые сгенерированы на шине HART, видимые модемом HART, и могут представлять собой данные от другого ведущего устройства, а также от ведомого устройства. Пакеты STX от первичного или вторичного ведущего устройства могут поступать из приложения, использующего VSPCF, или в результате мониторинга другого ведущего устройства на шине HART. Первичные и вторичные пакеты ACK - это пакеты, которые видны на шине HART. При нажатии кнопки «Clear Stats» (Сбросить статистику) происходит удаление всей информации, собранной на вкладках и на экране. Журналы сообщений сохраняются.

#### 7.4.6 Окно журнала данных порта приложения

Данные из приложения представлены в формате, который указывает количество преамбул с помощью символа «#», STX/ACK (ответ ведущего/ведомого), адрес HART, команды HART и данные HART, за которыми следует контрольная сумма HART. Здесь показано количество повторных попыток, которое отражает ситуацию, когда приложение отправляет одно и то же сообщение несколько раз подряд. Это не включает сообщения «Command 0», которое обычно отправляется несколько раз подряд.

#### 7.4.7 Окно журнала данных СОМ-порта Windows

В этом разделе показаны данные связи через интерфейс модема HART. Сообщение показывается с символом «#», указывающим преамбулы, за которыми следует длинный адрес, если таковой имеется (ему предшествуют «P», «S» и «B»), тип сообщения (ACK/STX/BACK), команда (с «C» перед ней), статус (с «S» перед ним), данные команды (с «D» перед ними) и контрольная сумма.

 13:50:38.288
 ######(BACK)[ SB 37 DT 04 ID 1EF313 ][ C 01 ][ S 0040 ][ D 01 BC 26 B7 7B

 ]:1D
 ]:1D

 13:50:38.331
 #####(STX)[ SB 37 DT 04 ID 1EF313 ][ C 6D ][ D 00 ]:63

 13:50:38.684
 ######(ACK)[ S 37 DT 04 ID 1EF313 ][ C 6D ][ S 0040 ][ D 00 ]:65

Поле «Время отклика» - это время в миллисекундах, которое ведомое устройство затратило на инициирование ответа с момента завершения последнего главного сообщения. «Максимальное время» - максимальное обнаруженное время отклика.

#### 7.4.8 Окно настроек порта и сообщений

Порт модема и распределяемые порты приведены в этом разделе, опция «Log to File» (Записать в файл) может быть выбрана для сохранения данных в файл. Файл на ПК называется «HARTComLog.txt» и расположен в папке приложения (обычно C:\Program Files\MACTek VIATOR Utility\Utilities). Когда VSPCF запущен, в окнах журнала отображаются только информационные сообщения о портах, а не все сообщения. Когда включена опция «Show Messages» (Показать сообщения), начинают отображаться текущие сообщения. Рекомендуется, чтобы эта опция не оставалась включенной более 24 часов, в противном случае снижается производительность VSCPF. Опция «Log to File» (Записать в файл) может использоваться вместо отображения сообщений на экране, если требуется сбор данных в течение продолжительных периодов времени.



## 7.4.9 Просмотр активности данных HART

Это пример активности данных HART при просмотре в окне журнала VSPCF. Приложение отправило две команды на ведомое устройство, как показано в разделе данных порта приложения. Ответы от ведомого устройства показаны в разделе данных Win COM-порта. Информация о размере и времени сообщений отображается в разделе журнала сообщений, а также на вкладке «Время».

HART VIATOR Serial Port Communication Filte	r		
Measurement & Control Technologies Message Log 16:32:48.710 - Received BURST 16 bytes from Slave to S 16:32:49.733 - Received message 9 bytes from Primary Ma 16:32:49.435 - Received BURST 16 bytes from Slave to S 16:32:49.760 - Received BURST 16 bytes from Slave to S 16:32:49.795 - Received BURST 16 bytes from Slave to S 16:32:49.795 - Received message 9 bytes from Primary Ma	ART Com Port: JM6 n Com Port: JM4 Log to File Show Messages econdary aster ponse took 62 ms rimary econdary aster	Stats 59 199 158 ts[Primary) Packets[ 45 0 41 0	Bytes (Total) 826 5362 Secondary) Clear Stats
Application Port Data	Retries	4	
16:32:40.966         ######(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313           16:32:42.283         #####(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313           16:32:44.506         ######(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313           16:32:46.477         ######(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313           16:32:48.733         #####(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313           16:32:49.794         #####(STX)[ P 37 DT 04 ID 1EF313	IC 03 )CC IC 03 )CC IC 02 )CD IC 03 )CC IC 03 )CC IC 03 )CC IC 03 )CC		
Win Com Port Data	Respons	se Time: 62	Max:: 998
16:32:47.709       ######(BACK)[ SB 37 DT 04 ID 1EF         16:32:48.359       #######(BACK)[ PB 37 DT 04 ID 1EF         16:32:49.210       #########(BACK)[ PB 37 DT 04 ID 1EF3         16:32:49.434       ##########(BACK)[ PB 37 DT 04 ID 1EF3         16:32:49.759       ########(BACK)[ SB 37 DT 04 ID 1EF3	<sup>-313</sup> ][ C 01 ][ S 0040 ][ D 01 1EF313 ][ C 01 ][ S 0040 ][ D D 1EF313 ][ C 01 ][ S 0040 ][ D 1EF313 ][ C 01 ][ S 0040 ]] 13 ][ C 02 ][ S 0040 ][ D 40 7 1EF313 ][ C 01 ][ S 0040 ][ D 01 -313 ][ C 01 ][ S 0040 ][ D 01	BC 80 9B F5 ];19 0 01 BC C5 14 96 ];3( D 01 BC 64 4E 4A ); 7 FB BA BA D5 FF 0( 0 01 BC 1C CD D2 ];7 BC 77 EC 60 ];0C	) 97 2]23 4

## 7.4.10 Журнал связи HART

Если выбрана опция «Log to File» (Записать в файл) в окне VSPCF, данные HART записываются в файл, расположенный в каталоге приложения (обычно файлы C:\Program Files\VIATOR для MACTek\Utilities). Данные из всех трех разделов регистрации представлены с > «показано для полученных данных от модема» и < - «показано для передачи данных на модем» приложением.

🖥 HARTComLog.txt - Notepad	1
File Edit Format View Help	
09:57:48.607 - Received valid packet 5 bytes from Primary Master >09:57:49.101 - #####(ACK)[ P00 ][ C 00 ][ S 0040 ][ D FE EF EF 08 06 01 03 10 01 01 00 01 05 04 00 20 ]:10 09:57:49.101 - Received valid packet 23 bytes from Slave to Primary <09:57:49.204 - #######(STX)[ P 2F DT EF ID 010001 ][ C 08 ]:CA 09:57:49.205 - Received valid packet 9 bytes from Primary Master >09:57:49.580 - ####(ACK)[ P 2F DT EF ID 010001 ][ C 08 ][ S 4040 ][ D ]:CC 09:57:49.581 - Received valid packet 11 bytes from Slave to Primary	]



## 7.4.11 Меню VSPCF

При выборе пиктограммы VSPCF правой кнопкой мыши в нижнем правом углу панели задач открывается следующее меню:



#### 7.4.12 Запускать при запуске системы

По умолчанию, опция «**Run at Startup» (Запускать при запуске системы)** включена и позволяет запускать VSPCF при каждой перезагрузке компьютера и, при необходимости, при входе в систему. Отключить опцию **«Запускать при запуске системы»** для ручного управления запуском VSPCF.

#### 7.4.13 Задержка буферизации

Опция «**Delay Buffering» (Задержка буферизации)** должна всегда оставаться включенной и позволяет Bluetooth-модему функционировать надлежащим образом независимо от задержек, связанных с обменом данными по Bluetooth.

#### 7.4.14 Закрытие VSPCF

Нажать на кнопку «**Close» (Закрыть)**, чтобы закрыть приложение VSPCF и восстановить доступ к реальному порту Bluetooth-модема. Когда окно VSPCF открыто, при закрытии окна не выключается VSPCF. Использовать пункт меню «**Закрыть»** для завершения работы VSPCF.



## Руководство по интерфейсу USB HART Viator<sup>®</sup> РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА ЗАКАЗЧИКА

Уважаемый Заказчик продукта Viator:

Чтобы зарегистрировать свой продукт, просим предоставить запрашиваемую ниже информацию и отправить эту регистрационную форму в Pepperl+Fuchs по адресу sales@us.pepperl-fuchs.com или по факсу 330-963-5827. Эта информация позволит нам предоставлять максимально качественные благодаря своевременному распространению обновлений и информации о новых продуктах. С уважением,

Pepperl+Fuchs Inc.

для:	Регистрация заказчика
КОМПАНИЯ	Pepperl+Fuchs Inc.
ТЕЛЕФОН	(330) 486-0056
ΦAKC:	(330) 963-5827
ЭЛ. ПОЧТА	sales@us.pepperl-fuchs.com

НАИМЕНОВАНИЕ

ЭЛ. ПОЧТА		
КОМПАНИЯ		
УЛИЦА		
ГОРОД	ШТАТ:	ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС:
CTPAHA:		
ТЕЛЕФОН	ΦΑΚΟ:	

## ДАТА ПОКУПКИ:

ПРИОБРЕТЕННЫЙ ПРОДУКТ (ОТМЕТИТЬ): Viator Bluetooth Interface (Модель 010040) Viator Bluetooth IS Interface (Модель 010041) Viator USB Interface (Модель 010031) Viator RS-232 Interface (Модель 010001) Viator USB Interface (Модель 010031Р) МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: КОММЕНТАРИИ:



## Руководство по интерфейсу USB HART Viator<sup>®</sup> ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИНТЕРФЕЙС HART VIATOR

Компания Pepperl+Fuchs Inc. гарантирует, что этот интерфейс и все его компоненты не содержат дефектов материалов или изготовления в течение одного года с даты приобретения. Эта гарантия распространяется только на первоначального потребителя данного продукта.

Если интерфейс или компонент неисправен из-за дефектов материала или изготовления в течение гарантийного периода, компания Pepperl+Fuchs либо выполняет ремонт дефектного продукта, либо меняет его на новое или восстановленное, функционально эквивалентное изделие той же стоимости. Первоначальный потребитель должен предоставить подтверждение покупки вместе с дефектным изделием, как указано ниже. Чтобы получить услуги по данной гарантии, следует сначала позвонить в компанию Pepperl+Fuchs для получения номер разрешения на возврат товара (RMA). Затем доставить изделие с предоплаченной доставкой в компанию Pepperl+Fuchs по следующему адресу:

Pepperl+Fuchs Inc.

Кому: RMA # \_\_\_\_\_ 1600 Enterprise Pkwy

Твинсберг, Огайо 44087

США

Позвонить в центр поддержки Pepperl+Fuchs по телефону (330) 486-0056 для получения номера RMA или дополнительную информацию об изделии или услуге в рамках данной гарантии.

Компания Pepperl+Fuchs не несет обязательств по ремонту или замене какого-либо дефектного продукта, если дефект возник по причине использования не по назначению, небрежного обращения, несчастного случая или неправильного использования, или подвергался изменениям или ремонту лицами, не являющимися уполномоченными агентами Pepperl+Fuchs по ремонту. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ.

РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ. КОМПАНИЯ PEPPERL+FUCHS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ НАРУШЕНИЕ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ НА ЭТОТ ПРОДУКТ. КРОМЕ СЛУЧАЕВ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ PEPPERL+FUCHS ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

В некоторых штатах или странах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, поэтому указанное выше ограничение может оказаться неприменимым. Кроме того, в некоторых штатах или странах не допускается исключение или ограничение косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение может оказаться неприменимым.

Данная гарантия предоставляет конкретные законные права. Могут существовать другие права, в зависимости от страны или штата.

Никакие условия в заказе на покупку или другом договоре купли-продажи не могут изменять или заменять собой условия, содержащиеся в настоящей Ограниченной гарантии.



## Примечания



## Примечания

**EPEPPERL+FUCHS** 

# Your automation, our passion.

## Взрывозащита

- Барьеры искробезопасности
- Нормализаторы сигнала
- Инфраструктура интерфейсной шины
- Системы удаленного ввода-вывода
- Решения в области HART-интерфейсов
- Решения в области беспроводных технологий •
- Измерение уровня
- Системы продувки и подачи давления
- Промышленные мониторы и решения ЧМИ
- Электрооборудование взрывозащиты
- Решения по взрывозащите

# Датчики промышленного класса

- Датчики приближения
- Фотоэлектрические датчики
- Промышленные видеосистемы
- Ультразвуковые датчики
- Датчики угла поворота
- Системы позиционирования
- Датчики наклона и ускорения
- Модули интерфейсной шины
- AS-Interface
- Системы идентификации
- Индикаторы и обработка сигналов
- Возможности подключения



www.pepperl-fuchs.com Возможно внесение изменений • © Pepperl+Fuchs Отпечатано в США • DOCT-5943 10/17